

## การพิมพ์รหัสสินค้า ยามาฮ่า

รหัสสินค้า ยามาฮ่า ต้องมี 12 ตัว ไม่มีเครื่องหมายขีด (-)

### ตัวอย่าง

BF6-E5150-00 ชุดแกร่ง (ตามพาสอะไหล่ยามาฮ่า)

วิธีการ ลบขีด เพิ่ม 0 ให้ครบ 12 ตัว

**BF6E51500000** (ที่ถูกต้อง)

กรณีรหัสสินค้าครบ 12 ตัวแล้ว ให้ลบขีดออก เช่น

BKF-F171M-00-P0 เป็น **BKFF171M00P0**

หมายเหตุ พาสอะไหล่ยี่ห้ออื่นๆ ให้พิมพ์ตามรหัสพาสได้เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

# โครงสร้างหมายเลขชิ้นส่วน

## 1. หมายเลขชิ้นส่วนแสดงถึง "รุ่น ประเภท และสี"



### ข้อควรจำ

- ถ้าเบอร์อะไหล่ 5 ตัวกลาง ขึ้นต้นด้วยเลข 1 \*\*\*\* หรือ E \*\*\*\* จะเป็นชิ้นส่วนประกอบของ "เครื่องยนต์"
- ถ้าเบอร์อะไหล่ 5 ตัวกลาง ขึ้นต้นด้วยเลข 2 \*\*\*\* หรือ F \*\*\*\* จะเป็นชิ้นส่วนประกอบของ "ตัวถัง"
- ถ้าเบอร์อะไหล่ 5 ตัวกลาง ขึ้นต้นด้วยเลข 8 \*\*\*\* หรือ H \*\*\*\* จะเป็นชิ้นส่วนประกอบของ "ระบบไฟฟ้า"